

Teleco HUB voor het aansturen van alle apparaten

NEW



Teleco HUB

De ideale interface om uw camper of uw caravan met een smartphone op afstand te bedienen door middel van een eenvoudige APP.

Werkt dichtbij via Bluetooth en veraf via SMS. De werking via Bluetooth is volledig gratis terwijl er voor de bediening via SMS een Micro SIM kaart aangeschaft moet worden (abonnement of prepaid) die in de Teleco HUB Box gestoken moet worden.

Teleco HUB control centre

- Stroomvoorziening: 12 Volt (10-15 Vdc)
- Max. verbruik: 300 mA
- Simkaart connector: Micro SIM kaart
- Aansluitbare telefoons met Bluetooth: 4
- Extra uitgangen:
2 spanningsvrije contacten van 10A 250Vac / 30Vdc
- Ingangen: 2 digitale kanalen
(inwendige spanning 6 Volt)
- Afmetingen: 147x97x35 mm
- Gewicht: 200g



Android iOS

Bluetooth



Afmetingen: 75x47x24 mm
Gewicht: 40g

IFS

Interface voor ANTENNE

Wordt gebruikt om de schotelantenne op de Teleco HUB aan te sluiten. Dankzij deze oplossing zijn alle Teleco schotelantennes DVBS2 compatibel met de Teleco HUB, ook die reeds op de voertuigen geïnstalleerd zijn!!



Opmerking: deze interface is ook compatibel met de CI-BUS systemen.

Wat kunt u doen?

De Flat Sat antenne op afstand inklappen om te voorkomen dat de antenne door onverwachte windvlagen beschadigd kan worden of de antenne starten om zich op de satelliet te richten (alleen via Bluetooth).




De Telair airconditioner zowel op de koel- als op de verwarmingsstand starten, om bij terugkomst een aangename temperatuur in het voertuig te hebben.



De TIG generator aan- of uitzetten om altijd een energiebron van 230 Volt ter beschikking te hebben of om de accu op te laden.



De lichten aan- of uitdoen. De temperatuur in het voertuig, het laadniveau van de accu en het peil van de schoon- en vuilwatertanks controleren en nagaan of de deur of het dakluik dicht of open is.



Alarmsysteem met ontvangst van een SMS indien de motor van uw voertuig gestart wordt. Activeren van een lokalisatiesysteem van uw voertuig op Google Maps op uw smartphone.
OPMERKING: voor het lokaliseren van uw voertuig moet de SIM kaart die in de Teleco HUB is geïnstalleerd navigatie via internet mogelijk maken.



Afmetingen: 69x42x22 mm
Gewicht: 40g

ICL

Interface voor AIRCONDITIONER

Wordt gebruikt om de Telair airconditioner op de Teleco HUB aan te sluiten. Dankzij deze oplossing zijn alle Telair airconditioners Silent en DualClima compatibel met de Teleco HUB, ook die reeds op de voertuigen geïnstalleerd zijn!!



Opmerking: deze interface is ook compatibel met de CI-BUS systemen.